

Инструкция по установке

Водонепроницаемый соединительный набор для внутренней установки E 89 604 10

Комплектующие набора:

Водонепроницаемый сальник R15/20 – 1 шт.;

Впускная труба (картон) – 1 шт.

Инструкция по сборке соединительного набора для внутренней установки

Пазы резиновой прокладки позволяют произвести соединение с впускной трубой с обеих сторон наконечника (E 89 604 08).

Закрепите Т-образный переходник и медную прокладку на трубе. Наденьте резиновую прокладку на кабель и состыкуйте с соединительным набором (E 89 604 08) согласно инструкции. Сложите картон в четырехугольную трубу и поместите его в Т-образный переходник так, чтобы кабель был защищен. Протащите кабель по трубе и закрепите водонепроницаемый сальник.

Набор frost guard (защита от мороза):

Сначала протащите кабель через сальник, поместите их в трубу, и уже потом закрепите резиновую прокладку.

